

# JayPets Teach and Treat Remote (Version 1)


## Contenu de l'emballage :

- 1 x télécommande JayPets Teach and Treat Remote (ci-après dénommée Télécommande)
- 1 x pile CR2032 (insérée dans le boîtier de commande)
- 1 x présent manuel

## Description du dispositif

- Touche Treat** En appuyant sur cette touche, la Télécommande envoie un ordre pour délivrer une récompense.
- Touche Stay** En appuyant sur cette touche, la Télécommande envoie un ordre pour passer dans le mode « Down/Stay » selon les réglages du panneau de commande de votre Teach and Treat (Fig. 3).
- Channel Switch** Commutateur coulissant pour la sélection des canaux de communication « 1-2-3-4 ».

Fig. 1



## Appairage avec le dispositif de dressage par récompense Teach and Treat

Fig. 2





Fig. 3



- Sur le commutateur coulissant de la Télécommande de choix des canaux Teach and Treat « 1-2-3-4 » (Fig. 2) sélectionnez le canal souhaité.
- Sur le panneau de commande de votre Teach and Treat (Fig. 3) **appuyez sur la touche d'appairage (A) et maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que le témoin de signalisation **(B)** de ce panneau commence à clignoter.
- **Appuyez sur la touche Treat** de la Télécommande. La Télécommande envoie une instruction pour délivrer une récompense. Dès réception, votre Teach and Treat achève le processus d'appairage avec votre Télécommande et son voyant de signalisation arrêtera de clignoter.
- Chaque fois que vous appuyez à nouveau sur la touche de votre Télécommande, l'instruction correspondante est envoyée à votre Teach and Treat (voir [Description du dispositif](#))

**ATTENTION :** une fois que vous avez réussi l'appairage de la Télécommande avec Teach and Treat, ne changez plus les réglages du commutateur coulissant de choix des canaux sur votre Télécommande. Si cela se produit, votre Teach and Treat ne répondra pas à votre Télécommande. Pour rétablir la fonctionnalité, réglez à

nouveau sur votre Télécommande le canal que vous avez utilisé pendant le processus d'appairage avec votre Teach and Treat. En réglant le canal de communication initial sur la Télécommande il n'est plus nécessaire de répéter le processus d'appairage.

REMARQUE : Pour changer de canal, vous devez régler le nouveau canal sur le commutateur coulissant de choix des canaux et répéter le processus d'appairage avec votre Teach et Treat comme décrit dans le présent chapitre.

REMARQUE 2 : Si vous utilisez le support de dressage **AgiPad 2 Teach and Treat** en même temps, vous n'avez plus besoin de repasser par le processus d'appairage. Il suffit de régler le même canal sur le commutateur coulissant de choix des canaux de votre AgiPad 2 et de votre Télécommande.

### Ce à quoi il faut faire attention :

- La télécommande JayPets Teach and Treat Remote n'est pas étanche. Protégez-la de la pluie et des autres conditions climatiques.

### Remplacement des piles

- Avec un tournevis dévissez les vis extérieures du boîtier en plastique de la Télécommande.
- Retirez la partie inférieure en plastique du boîtier de la Télécommande. Le compartiment à piles de la Télécommande est ainsi découvert.
- Poussez l'ancienne pile CR2032 hors du support de pile de la Télécommande à l'aide d'un objet fin et solide.
- Insérez la nouvelle pile CR2032 dans le support de pile. Veillez à respecter la bonne polarité de la pile ! (Fig. 4)
- Couvrez le compartiment à piles de la Télécommande avec la partie inférieure en plastique du boîtier et fixez-la en revissant les vis.

Fig. 4

